

Kalibrering af temperatur måler.

[Brewster Beacon 40: 11. Temperature correction - YouTube](#)

Tips til fejlfinding

1	Der sidder ingredienser fast i pumpen	A: Skyl pumpen ved at sætte en slange på det buede rør. B: Skil pumpen ad og fjern ingredienserne.
2	Brewsteren når ikke op på 100 °C	A: Læg låget på i 1-2 minutter. B: Korriger temperaturen.
3	C1-- Korrektion af temperaturen i celsius °C	A: Tryk på "-" og "+" samtidig for at tilgå korrektion af C1-temperaturindstillingen. Indstillingsintervallet er fra -10 °C til +10°C, tryk TEMP knappen for at bekræfte.
4	F1-- Korrektion af temperaturen i fahrenheit °F	A: Tryk på "-" og "+" samtidig for at tilgå korrektion af F1-temperaturindstillingen. Indstillingsintervallet er fra -50°F til +50°F, tryk TEMP knappen for at bekræfte.
5	ERR-1 vises i displayet	A: Temperaturen er lavere end -20 °C; advarsel for lav temperatur. B: Temperaturføleren sidder løs. C: Åbn Brewsterens bund og kontrollér føleren. Fastgør den igen, hvis den er løs.
6	ERR-2 vises i displayet	A: Temperaturen er højere end 120 °C; advarsel om overophedning/tørkogning. B: Fejl på føler, kontakt forhandleren.
7	Slukker pludseligt under opvarmning.	A: Sænk strømstyrken ved opvarmning B: Udskift overophedningssikringen.